

機種名	カートリッジ名				
GXe2600,e3300,e5500,e7700 GX e2600/e3300/e7700 メーカー型番 51537 GX e5500 メーカー型番 51538	GC31K(M)				
	GC31C,M,Y(M)				
	GC31KS				
	GC31CS,MS,YS				
	e3300廃インクボックス				
	e5500廃インクボックス				
	GC31KH GC31H(C,M,Y)				
GX5000,GX7000	GC21KH GC21H(C,M,Y)				
	GC21K(M) GC21C,M,Y(M) GC21KS GC21S(C,M,Y)				
GX2500,GX3000,GX3000S,GX3000SF,GX5000,GX7000 (Lサイズ 使用不可)	GC41K(M) GC41K(M) NB GC41C,M,Y(M) GC41C,M,Y(M) NB GC41KS GC41S(C,M,Y) SG廃インクボックス IC41				
	SG7100	GC41KH(L) GC41CH/MH/YH			
		G707,G717,G505,G515	RC-1K01 RC-1C01 RC-1M01 RC-1Y01 RC-1KS1 RC-1(C,M,Y)S1		
	G707,G717		RC-1K11 RC-1C11 RC-1M11 RC-1Y11		
			G7570	RC-1K12 RC-1C12 RC-1M12 RC-1Y12	
				MP C1500	MP C1500(BK) MP C1500(C,M,Y)
					MP C1600